

Zugbrücke Teil 1

Alle Teile nach Plan aussägen und beschleifen
Zusammenbau siehe Teil 2.

Tipp: Zum besseren Öffnen der Zugbrücke
5mm Bohrung und gekürzte Kugelschreiberfeder einkleben.

